INSTALLATION MANUAL
MONTAGEANLEITUNG
MANUALE DI MONTAGGIO
MONTERING SANVISNING

MONTAGE ANVISNING
MONTAGE VEJLEDNING
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
INSTRUKCJA MONTOWANIA

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA
MONTAVIMO INSTRUKCIJA
MONTAGEHANDLEIDIG
ASENNUSOHJEET

ISFD large

RYTERNA




360 mm


max 1200 mm






















4
3
5
4
3
2
1
1
2






A1


A2


A3


A4


B1


B2


B3










1
2
3
1
2
3
4










1


1 2 3
2

3

4